

## EGT 361- 366: Датчик средней температуры

### Область применения

Определение средней температуры в воздуховоде.

### Свойства

- Никелевый датчик согласно DIN 43760
- Отклонение  $0^{\circ}\text{C} : \pm 0.4 \text{ K}$
- Активный по всей длине

### Техническое описание

- Диапазон измерения:  $-30$  до  $70^{\circ}\text{C}$
- Датчик: никелевая нить, в случае с EGT 361 четыре датчика распределены по всей длине
- Медная жила с пластиковой втулкой
- Подключение 2, 3 или 4 кабелей через распаечную коробку IP 54
- Входит в комплект поставки: датчик, скобки, распаечная коробка, винты, кабельный ввод и инструкция по установке



Тип	Номинальное значение при $0^{\circ}\text{C}$	Длина м	Количество скобок	Вес кг
<b>EGT 361 F101</b>	1000 $\Omega$	1.5	3	0.25
<b>EGT 363 F101</b>	1000 $\Omega$	3	4	0.35
<b>EGT 366 F101</b>	1000 $\Omega$	6	5	0.52
<b>EGT 366 F021</b>	200 $\Omega$	6	5	0.47

  

Допустимая температура окружающей среды	$-40 \dots 80^{\circ}\text{C}$	Схема подключения <a href="#">A01632</a>  Инструкция по монтажу MV P100003287
Соединительный кабель	длина 0.5 м / $2 \times 0.75 \text{ мм}^2$	
Время реакции	T 0.5 приближ. 30 с при V = 1 м/с (воздух)	
Измерительный ток	приблиз. 1 мА	
Управляющее напряжение	1000 V=	

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [sxr@nt-rt.ru](mailto:sxr@nt-rt.ru) || [www.sauter.nt-rt.ru](http://www.sauter.nt-rt.ru)